Onderhoudsinstructie

GAMMA SRL garandeert zijn producten gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop, voor zover de geconstateerde gebreken berusten op materiaal of fabricage- en/of constructiefouten, zulks ter beoordeling van GAMMA SRL. Herstel of vervanging van onderdelen heeft geen verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn tot gevolg. Uitgesloten van de garantie zijn slijtage van onderdelen onder normale omstandigheden of gebreken als gevolg van het niet opvolgen van de instructies dat bij elk product van GAMMA SRL worden geleverd. De garantie geldt voor de vervanging van defecte onderdelen.

Na het verwijderen van het product uit de verpakking dient u goed te controleren of er sprake is van zichtbare schade die kan zijn veroorzaakt door het transport. Met dit zo mogelijk direct aan de transporteur. In geval van twijfel wordt u geadviseerd het product niet te gebruiken en contact op te nemen met uw dealer.

De verpakkingsmaterialen, plastic zakken, kartonnen dozen en andere, moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Deze zijn voor hen potentiële bronnen van gevaar.

- Gebruik het product niet in nabijheid van een warmtebron
- Zorg ervoor dat het oppervlak waarop het product rust schoon en vlak is
- Maak geen gebruik van scherpe voorwerpen (scheermesjes, mes, schaar, nagelknipper, messen, etc.). Dit zou de bekleding of het frame kunnen beschadiging
- Spring niet op het product
- Niet onderdompelen in water of een andere vloeistof
- Bewaar op een veilige, droge plaats wanneer niet in gebruik. De ligbedden moeten verticaal op de stootrubbers worden geplaatst met de zonneklepbevestiging naar boven.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

Houd alle delen (hout, aluminium, bekleding en metalen onderdelen) altijd schoon en droog. Gebruik regelmatig siliconenspray voor de metalen scharnieren, moeren en bouten. Om het product te verplaatsen dient u deze niet op de vloer te slepen, maar in te klappen en op te tillen.

KUNSTSTOF DELEN

Voor het reinigen van de kunststof delen gebruikt u een neutraal schoonmaakmiddel en warm water bij 30° C.

BEKLEDING

Voor een perfecte onderhoud van de bekleding, wast u deze met een vochtige spons en een neutraal schoonmaakmiddel.

HOUTEN DELEN

Dankzij de degelijkheid van het hout is het onderhoud eenvoudig. Na het schoonmaken met water het hout altijd droogmaken. Wanneer het hout eenmaal droog is, kunt u het hout met speciale olie insmeren. Vermijd contact van de olie met de bekleding. **Het hout absoluut niet met warm water schoonmaken**.

ALUMINIUM DELEN

Voor een correcte reiniging gebruik maken van een oplossing van een neutraal schoonmaakmiddel en water met behulp van zachte doek en goed naspoelen. Geen ruwe sponzen of schurende producten gebruiken die van invloed kunnen de behandelde oppervlakken. Absoluut afzien van het gebruik van producten zoals verdunners, oplosmiddelen of zuren.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door niet-naleving van bovengenoemde instructies en/of onjuist of onredelijk gebruik.